

急速充電器・タイマーの使用法



本体を充電する場合、必ず**ダイヤルタイマー**を使用して充電器を稼働させて下さい。
※充電器に電源スイッチはありません。

充電器の電源を都度切らないと、**本体過充電の恐れがあり、故障の原因となります。**



ステップ 0 充電器のコンセントを、タイマーの左側「切」差し込み口に入れて下さい。

※常にコンセントを差し込んでおくことをお勧めします。

ステップ 1 タイマーのコンセントを、AC差し込み口に入れて下さい。

ステップ 2 ダイアルを「3」まで回し、充電器を稼働させます。
(電源ON 青・緑・赤ランプ点灯)



ステップ 3 充電器上の並列3ピンめがけて本体をスライドさせ、両者を接着させます。

※接着が正しくないと充電は開始されません。

ステップ 4 充電がスタート(接着後5～6秒で緑消灯)したら、後はタイマーの経過を待ちます。

安全上のご注意 (必ず守って下さい！)

充電中は、機械に触れないで下さい。

又、充電中に接着が外れたり(ランプが全点灯)、充電をやり直したい時は、再度**ステップ2**からの手順を行って下さい。



ステップ 5 充電完了(タイマーが0、そして充電器はOFF)

※参考・・・通常完了は赤ランプのみ消灯

ステップ 6 タイマーのコンセントを抜いて下さい。



ステップ 7 電源プラグのホコリをきれいにふき取る。

注意！ ホコリに湿気が加わると微弱な電流が流れプラスチック脂面が炭化しやすくなり、焼損や発火による火災が発生しやすくなりますので、きれいにしておきましょう。